

N°	ITEM	km x 1.000			
		1	15 - 30	45	
			60 - 75	90	
		105 - 120			
1	Aceite motor y filtro	I	C	C	
2	Aceite de la transmisión (AT & MT)	I	I	I	
3	Aceite de la dirección servoasistida	I	I	I	
4	Líquido de frenos/embrague	I	I	C	
5	Refrigerante motor	I	I	C	
6	Sistema de refrigeración (presurización y fugas)			R	
7	Niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos y otros)	I	I	I	
8	Filtro de Aire (limpieza e inspección) (cambio cada 30.000 km)		I	I	
9	Cañerías y mangueras de combustible		I	I	
10	Bujías			C	
11	Filtro de combustible (cambio cada 60.000 Km)		C*1		
12	Control de emisión de gases y funcionamiento del catalizador <small>Norma D.S. 211 Norma D.S. 54/94 CO<0.5%; HC <100 PPM; (CO+CO2)>6% <2.5m⁻¹</small>	I	I	I	
13	Correas Trapezoidales (cambio cada 60.000 km)	I	I*1	I	
14	Correa Distribución (cambio cada 90.000 km)			I*2	
15	Embrague: Prueba y regulación del juego libre		I	I	
16	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas	R	R	
		Flexibles de freno	I	I	
		Freno de Mano	I	I	
17	Rotación de neumáticos		R	R	
18	Fundas de Homocinéticas		I	I	
19	Filtro purificador de Aire (si equipa)		I	I	
20	Dirección	Inspección de Juego y terminales	R	R	
		Alineación (chequeo)		R	
		TIEMPO (h)	0,5	2,7	4,0

LEYENDAS:

C : Cambiar

R: Realizar

I : Inspeccionar o corregir o cambiar cuando sea necesario

	km x 1.000	Item	Operación	Agregar
*1	60	11- 13	C	0.4 Hr
*2	90	14	C	2.0 Hr